

## **Instalace police BRAND, CROSS**

1. Vyvrtáme otvory do zdi dle rozteče otvorů v polici a vložíme hmoždinky
2. Našroubujeme kovové trny do hmoždinek
3. Otvory v polici vyplníme silikonem a polici nasuneme na trny
4. Necháme silikon zaschnout a 24h nezatěžujeme