

Návod k použití

- 1. Po otevření skříně vysuňte naviják tahem.**
- 2. Uchopte proudnici a otevřete kulový kohout přívodu vody.**
- 3. Rozviňte tahem potřebné množství hadice až do místa požáru.**
- 4. Otevřete otočením hlavy proudnice na požadovaný vodní proud /plný nebo sprchový/.**

POZOR !

Voda je elektrickým vodičem proto nestříkejte přímo na elektrické spotřebiče a rozvaděče, aniž byste se přesvědčili, že nejsou pod proudem.

Návod na použitie

- 1. Po otvorení skrine vysuňte naviják ťahom.**
- 2. Uchopte prúdnicu a otvorte guľový kohút prívodu vody.**
- 3. Rozviňte ťahom požadované množstvo hadice až do miesta požiaru.**
- 4. Otvorte otočením hlavice prúdnicu na požadovaný vodný prúd /plný alebo sprchový/.**

POZOR!

Voda je elektrickým vodičom, preto nestriekajte priamo na elektrické spotrebiče a rozvádzače bez toho, aby ste sa ubezpečili, že nie sú pod prúdom.