




Polohy páky přepínače podomítkové baterie, 3 cesty



Páčka na středu – vývod č. 3



Páčka vlevo – vývod č.1



Páčka vpravo – vývod č.2