

1. záruční / záručná oprava ..... Datum: ..... Provedl: .....

Poznámka: .....

2. záruční / záručná oprava ..... Datum: ..... Provedl: .....

Poznámka: .....

3. záruční / záručná oprava ..... Datum: ..... Provedl: .....

Poznámka: .....

## ZÁRUČNÍ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ VODOVODNÍ BATERIE

## ZÁRUČNÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE VODOVODNÉ BATÉRIE



Servis baterií v rámci ČR a SR

[www.msotrade.cz/servis](http://www.msotrade.cz/servis)  
[servis@msotrade.cz](mailto:servis@msotrade.cz)  
tel.: +420 608 729 617

**mereo**

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ  
A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

K zajištění bezchybného chodu vodovodních baterií Mereo je nutno dodržet následující podmínky pro instalaci:

- 1) Před montáží baterie do vodovodního řádu je nutno propláchnout přívod k baterii z důvodu odstranění nečistot(obzvlášť u nově budovaných rozvodů).  
- Baterie pro montáž do zdi má rozteč 150 nebo 100 mm a přívod teplé vody je na levé straně baterie.  
- U stojánkových baterií se připojení na vodovodní řád provádí kovovými hadičkami, které jsou součástí baterie.
- 2) A- Baterie pákové  
Po namontování baterie odmontujte výtokový perlátor, otevřete ovládací páku ve střední poloze do maximálního průtoku vody. Potom otevřete naplno hlavní uzávěr vody. Případné nečistoty, které mohou vniknout do baterie tak nemohou zanést ovládací mechanismus a poškodit tak keramické destičky.  
B – Baterie dvouručkové  
Po namontování baterie odmontujte výtokový perlátor, otevřete ovládací ručky teplé i studené vody do maximálního průtoku vody. Potom otevřete naplno hlavní uzávěr vody. Případné nečistoty, které mohou vniknout do baterie tak nemohou zanést ovládací mechanismus a poškodit tak keramické destičky.
- 3) Překontrolujte také těsnost všech připojovacích spojů.
- 4) K čištění povrchu baterií Mereo doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. Vžádném případě se nesmí používat čisticí přípravky obsahující žíravé látky nebo brusné látky, které by mohly poškodit kvalitu povrchové úpravy.  
Usazený vodní kámen odstraňte zředěným roztokem octu. Po očištění důkladně opláchněte vodou a utřete do sucha.
- 5) Během doby používání je třeba zajistit pravidelné čištění otvorů sprchové růžice a sítky na výtokovém perlátoru, aby se zabránilo jejich poškození.
- 6) Při montáži výpusti u stojánkové baterie je třeba dbát na pečlivé utěsnění silikonovým tmelem styčných ploch mezi výpustí a umyvadlem nebo bidetem.
- 7) Nástěnné baterie jsou na vstupu vybaveny sítky, stojánkové baterie je nutné připojit pomocí hadiček na rohové ventily s ochrannými sítky pro zachycení nečistot z potrubí před vstupem do baterie. V případě odstranění sítěk pozbývá baterie záruku.
- 8) Na záruční opravu bude baterie přijata pouze se vstupními ochrannými sítky.
- 9) Záruka na keramické kartuše a tělo baterie je 60 měsíců. Na chromový povrch baterie a ostatní součásti baterie se vztahuje záruka 24 měsíců.
- 10) Jestliže hrozí nebezpečí zamrznutí vody v baterii, je nutné baterii z prostor demontovat.
- 11) K reklamaci je nutné dodat baterii kompletní a řádně očištěnou.

Ovládání přepínače sprchy u pákových baterií:

Vanová baterie má přepínač sprchy přizpůsobený pro případ nízkého tlaku vody ve vodovodním řádu.

1. Pro přepnutí na sprchu zatáhněte vršek přepínače nahoru.
2. Pootočením vpravo (cca 90 st.) zajistíte přepínač v poloze sprchování.
3. Poté otevřete páku baterie.
4. Po uzavření páky a dalším otočením vpravo lze přepínač vrátit do původní polohy.
5. Nepoužívejte násilí, aby nedošlo k poškození aretačních hran.
6. Polohování přepínače provádějte při zavřené páce baterie, jinak můžete přepínač poškodit.
- Na tento případ se záruka nevztahuje.

Nedodržení těchto podmínek má za následek ztrátu záruky.

Výtokové otvory ve sprchové růžici je nutné pravidelně mechanicky čistit, aby nedošlo k jejich ucpaní. V opačném případě dojde k nadměrnému namáhání, případně i poškození těsnění sprchové růžice.

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

- maximální pracovní teplota teplé vody do 70 °C
- provozní teplota teplé vody 60°C
- tlak vody max. 1 MPa
- doporučený provozní tlak 0,1 - 0,5 MPa
- baterie se sprchou jsou opatřeny ochranou proti znečištění pitné vody zpětným průtokem (nasátím) při poklesu tlaku ve vodovodním řádu dle ČSN EN 1717/2002

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE VODOVODNÝCH BATÉRIÍ  
A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na zabezpečenie bezchybného chodu vodovodných batérií Mereo je nutné dodržať nasledovné podmienky pre inštaláciu:

- 1) Pred montážou batérie do vodovodného poriadku je nutné prepláchnuť prívod k batérii z dôvodu odstránenia nečistôt (zvlášť u novo budovaných rozvodov).  
- Batérie pre montáž do steny má rozteč 150 alebo 100 mm a prívod teplej vody je na ľavej strane batérie.  
- U stojánkových batérií sa pripojenie na vodovodný poriadok vykonáva kovovými hadičkami, ktoré sú súčasťou batérie.
- 2) A-Batérie pákové  
Po namontovaní batérie odmontujte výtokový perlátor, otvorte ovládací páku v strednej polohe do maximálneho prietoku vody. Potom otvorte naplno hlavný uzáver vody. Prípadné nečistoty, ktoré môžu vniknúť do batérie tak nemôžu zaniest' ovládací mechanizmus a poškodiť tak keramické doštičky.  
B - Batérie dvouručkové  
Po namontovaní batérie odmontujte výtokový perlátor, otvorte ovládací ručky teplej i studenej vody do maximálneho prietoku vody. Potom otvorte naplno hlavný uzáver vody. Prípadné nečistoty, ktoré môžu vniknúť do batérie tak nemôžu zaniest' ovládací mechanizmus a poškodiť tak keramické doštičky.
- 3) Prekontrolujte tiež tesnosť všetkých pripojovacích spojov.
- 4) Na čistenie povrchu batérií Mereo odporúčame používať len mydlovú vodu, k usušení potom mäkkú handričku. V žiadnom prípade sa nesmia používať čistiace prípravky obsahujúce korozívne látky alebo brúsne látky, ktoré by mohli poškodiť kvalitu povrchovej úpravy.  
Usadený vodný kameň odstráňte zriedeným roztokom octu. Po očistení dôkladne opláchnite vodou a utrite do sucha.
- 5) Počas lehoty používania je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie otvorov sprchovej ružice a sítky na výtokovom perlátoru, aby sa zabránilo ich poškodeniu.
- 6) Pri montáži výpusty u stojankové batérie je potrebné dbať na starostlivé utesnenie silikónovým tmelom styčných plôch medzi výpustí a umývadlom alebo bidetom.
- 7) Nástenné batérie sú na vstupe vybavené sítkami, stojankové batérie je nutné pripojiť pomocou hadičiek na rohové ventily s ochrannými sítkami pre zachytenie nečistôt z potrubia pred vstupom do batérie. V prípade odstránenia sítiok stráca batéria záruku.
- 8) Na záručnú opravu bude batéria prijatá iba so vstupnými ochrannými sítkami.
- 9) Záruka na keramické kartuše a telo batérie je 60 mesiacov. Na chrómový povrch batérie a ostatné súčasti batérie sa vztahuje záruka 24 mesiacov.
- 10) Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vody v batérii, je nutné batériu z priestorov demontovať'.
- 11) K reklamácii je nutné dodať batériu kompletnú a riadne očistenú.

Ovládanie prepínača sprchy u pákových batérií:

Vaňová batéria má prepínač sprchy prispôsobený pre prípad nízkeho tlaku vody vo vodovodnom poriadku.

1. Pre prepnutie na sprchu zatiahnite vršok prepínača hore.
2. Pootočením vpravo (cca 90 st.) Zaisťíte prepínač v polohe sprchovanie.
3. Potom otvorte páku batérie.
4. Po uzavretí páky a ďalším otočením vpravo možno prepínač vrátiť do pôvodnej polohy.
5. Nepoužívajte násilie, aby nedošlo k poškodeniu aretačných hran.
6. Polohovanie prepínače robte pri zatvorenej páke batérie, inak môžete prepínač poškodiť'.
- Na tento prípad sa záruka nevzťahuje.

Nedodržanie týchto podmienok má za následok stratu záruky.

Výtokové otvory vo sprchové ružici je nutné pravidelne mechanicky čistiť, aby nedošlo k ich upchatiu. V opačnom prípade dôjde k nadmernému namáhaniu, prípadne i poškodenie tesnenia sprchovej ružice.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- Maximálna pracovná teplota teplej vody do 70 ° C
- Prevádzková teplota teplej vody 60 ° C
- Tlak vody max 1 MPa
- Odporúčany prevádzkový tlak 0,1 - 0,5 MPa
- Batéria so sprchou sú vybavené ochranou proti znečisteniu pitnej vody spätným prietokom (nasatím) pri poklese tlaku vo vodovodnom poriadku podľa STN EN 1717/2002

Typ baterie:	Razítko, datum a podpis prodejce:	Typ batérie:	Pečiatka, dátum a podpis predajcu:
.....	.....	.....	.....